

ПАСПОРТ

Вытяжная кабина «CABINET» для дымоуловителя "DUET" FE 300-2

1. Общие указания

- 1.1 Вытяжная кабина «CABINET» специально разработана для организации рабочих мест, где применяются вредные летучие вещества.
- 1.2 Встроенная светодиодная лампа рассчитана для работы от сети переменного тока 220В (сетевой провод с адаптером в комплекте)
- 1.3 Кабина оснащена выключателем светодиодной лампы, установленном с правой стороны кабины.
- 1.4 При соблюдении правил эксплуатации, кабина имеет длительный срок службы.
- 1.5 Данный паспорт содержит технические данные, комплект поставки, устройство изделия и способ подготовки к работе.

2. Требования по технике безопасности

- не оставляйте кабину на долгое время включенной без присмотра
- чистку и уход за изделием осуществляйте только при выключенном из сети изделии
- запрещается пользоваться изделием при нарушении изоляции сетевого шнура или адаптера электропитания.

3. Комплект поставки

- 3.1 Вытяжная кабина
- 3.2 Сетевой адаптер 12В
- 3.3 Паспорт изделия
- 3.4 Упаковка

4. Технические характеристики

Световой поток лампы - **990 Лм**
Цвет — **3000К (теплый белый)**
Напряжение питания лампы — **12В**
Потребляемая мощность - **5 Вт**
Источник питания — **6 Вт**
Высота кабины — **385 мм**
Ширина кабины - **550 мм**
Глубина кабины — **370 мм**
Количество патрубков — **2 шт**
Диаметр патрубков — **75 мм**



5. Установка

- 4.1 Установите кабину на рабочее место.
- 4.2 Подключите воздухопроводы к воздухоочистителю и зафиксируйте их хомутами
- 4.3 Соедините сетевой провод с кабиной.
- 4.4 Подключите сетевой адаптер к сети 220В
- 4.5 Включите освещение в кабине при помощи выключателя, расположенного с левой стороны кабины.

6. Хранение

- 6.1 При погрузке/разгрузке и транспортировке должны соблюдаться меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

7. Техническое обслуживание

- 7.1 При очистке загрязнений кабины не допускать использования растворителей, абразивных и других агрессивных моющих средств.

8. Гарантийные обязательства

8.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи вытяжной кабины через розничную сеть, при соблюдении потребителем условий транспортировки, установки, эксплуатации и хранения.

8.2 В случае обнаружения неисправности или выхода вытяжной кабины из строя, не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться к поставщику, который произвел продажу оборудования.

8.3 Гарантия НЕ распространяется на: вытяжные кабины использующиеся не по назначению; кабины, имеющие механические и иные повреждения.

8.4 Возврат вытяжной кабины осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации.

8.5 Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона.

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.

Печать поставщика

Изготовитель ООО «Вельтпласт»

Россия, г.Москва, ул.1-я Фрезерная д.2/1 стр. 26

телефон, факс: +7 495 640-2001

email: info@weltplast.ru <http://www.weltplast.ru>